

Configuração do sistema			
Número de conexões de dispositivos	Ilimitado	Até 80	Até 40
Número de estações de trabalho clientes	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado
Número de conexões de NVR-AS	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado
Monitoramento em tempo real			
Vídeo ao vivo	✓	✓	✓
Comutação de Perfil Dinâmica	✓	✓	✓
PTZ Controles e Presets, Dewarping do lado do cliente	✓	✓	✓
Control Center Mobile	✓	✓	✓
Áudio - ao vivo	✓	✓	✓
Leiaute de painéis de vídeo customizáveis	✓	✓	✓
Sequências, salvos e rondas	✓	✓	
Mapas	✓	✓	
Páginas Web	✓	✓	
Conexão a sistemas de terceiros*	✓	✓	
Suporte para o LPR da IndigoVision customizado pela InnoWare <sup>^A</sup>	✓	✓	
Modo Perseguição	✓	✓	
Suporte ao CyberVigilant® na câmera	✓	✓	
Conectar ao CyberVigilant®*	✓		
Prioridade de PTZ Onvif	✓		
Integrado ao vídeo FrontLine	✓		
Conectar a parede de vídeo*	✓		
Gerenciamento de alarme			
Ações de Alarme	✓	✓	✓
Grupos de alarmes	✓	✓	✓
Escalonamento de alarmes	✓	✓	
Sobreposições do Analytics	✓	✓	✓
Detector – Falha de dispositivos	✓	✓	✓
Detector – Entrada digital	✓	✓	✓
Detector – Analíticos básicos	✓	✓	✓
Detector – Analíticos avançados	✓	✓	
Detector – Entrada Externa/Terceiros	✓	✓	
Detector – CyberVigilant na câmera	✓	✓	
Detector – Detecção Dupla	✓		
Detector – Alarme sem atendimento	✓		
Monitoramento pós-evento			
Reprodução (Sincronizada e assíncrona)	✓	✓	✓
Miniaturas	✓	✓	✓
Exportação de gravações e fotos	✓	✓	✓
Gravação (Contínua e agendada)	✓	✓	✓
Tempos de retenção flexíveis	✓	✓	✓
Gravações protegidas	✓	✓	✓
Áudio - gravação	✓	✓	✓
Ocorrências	✓	✓	✓
Recuperação de armazenamento de borda	✓	✓	✓
Inteligência Artificial desenvolvida pela BriefCam*	✓		
Gerenciamento de registro de dados	✓		
Gravação sobre-falha e redundância	✓		
Comutação automática de NVR	✓		
Administração de sistema e segurança			
Gerenciamento de usuários e permissões	✓	✓	✓
Histórico de auditoria	✓	✓	✓
Monitoramento de sistema	✓	✓	✓
Marca d'água digital na exportação	✓	✓	✓
Marca d'água digital na gravação	✓	✓	✓
Autenticação de usuário do Windows	✓	✓	
Bancos de dados segmentados	✓		

\* O produto comprado deve ser conectado separadamente.

<sup>^</sup> O suporte para registros de dados integrados no LPR requer a licença IndigoUltra®.